

# Tutoriel

---

## TROP-TOP / MAGNESIUM - PULL « OVERSIZE » À CAPUCHE

Le patron initial du patron TROP-TOP présente une aisance raisonnable : sans modification, le petit haut reste donc assez près du corps.

La forme « kimono » des emmanchures offre une possibilité d'élargissement intéressante afin d'obtenir une coupe à l'allure plus *cool* de type « oversize » (« très large »)

Conséquence : des épaules plus tombantes, une coupe plus ample sur les côtés, et un effet qui se rapproche de la manche « chauve-souris »... tout en maintenant une encolure stable et à la bonne taille.

Ce tutoriel vous explique comment modifier le patron TROP TOP, mais aussi comment élargir le bas des manches et y adjoindre la capuche du patron MAGNESIUM pour créer un *mix and match* très *sportswear*.



## QUEL VERSION ? QUELLE MATIÈRE ?

### VERSION CONSEILLÉE DE TROP-TOP

Pour obtenir cette version, il est conseillé de choisir la **Version A** (tee-shirt à col extensible) de TROP-TOP, option COL RELEVÉ.

Plus d'informations sur le patron TROP-TOP [Femme] ici : <https://www.ivanne-s.fr/produit/petits-hauts-trop-top-femme/>

### PIÈCES DE MAGNESIUM

La CAPUCHE et la BANDE de CAPUCHE (Pack COMPLEMENT, MAGNESIUM)

Plus d'informations sur le patron MAGNESIUM [Femme] ici : <https://www.ivanne-s.fr/produit/manteau-veste-magnesium-femme/>

### MATIÈRE CONSEILLÉE

Jersey molleton (sweat)



# MODIFICATION DU PATRON TROP TOP


## MODIFICATION DU DEVANT (1) ET DU DOS (2) – 1ÈRE ÉTAPE // AJOUT D'AMPLEUR

Reproduisez le tracé du DEVANT (1) et le tracé du DOS (2) de TROP-TOP en les décalquant sur du papier à patron (papier de soie, nappe en papier ...). Veillez à bien reporter les crans d'assemblage latéraux des côtés, puis tracez une ligne horizontale à ce niveau. Il s'agit de la ligne de taille théorique, elle vous servira de repère plus loin.  
Découpez vos 2 formes de DEVANT (1) et DOS (2).

### Modification du DEVANT

Sur la pièce de DEVANT (1), tracez **une ligne verticale** partant **de la ligne d'épaule jusqu'en bas** (en rouge sur le schéma). Cette ligne doit être **perpendiculaire à la ligne de taille**.

Découpez selon cette ligne verticale. Vous obtenez donc votre DEVANT (1) en 2 parties séparées. Annotez-les pour les reconnaître (Devant-centre / Devant latéral).




Préparez une feuille de papier support et tracez une ligne-repère horizontale.

Disposez vos 2 pièces de Devant-centre et Devant-latéral sur la feuille-support.  
Pour cela, faites coïncider la ligne-repère horizontale et la ligne de taille théorique puis disposez le Devant-latéral et le Devant-centre à environ **5 à 15 cm de distance**. Fixez avec du scotch.

Récupérez la pente d'épaule en retraçant une ligne entre le bord d'encolure et l'extrémité d'épaule externe (en vert sur le schéma).

Découpez votre nouvelle pièce de DEVANT (1) modifiée.



### Modification du DOS

Faites la même opération avec le DOS (2), en veillant à tracer votre ligne verticale de séparation au même niveau sur l'épaule, et en adoptant le même écartement que pour le DEVANT (1), soit entre 5 à 15cm.

*NOTE : Plus les pièces sont écartées, plus vous ajoutez de l'ampleur et de l'effet « oversize ». Vous pouvez donc faire varier cette distance selon vos souhaits (et aussi selon la taille cousue).*



## MODIFICATION DE LA MANCHE

### Réduction de la tête de manche


Reproduisez le tracé de la MANCHE (4) en le décalquant sur du papier à patron (papier de soie, nappe en papier ...). Découpez.

Tracez une courbe très légère à environ 5 cm de la tête de manche. si votre ajout d'ampleur est de 5 cm (ou à 15 cm si votre ajout d'ampleur est de 15 cm...). Découpez pour supprimer ce surplus (zone hachurée en rouge sur le schéma).



Vous obtenez ainsi une manche plus courte, mais aussi plus étroite au niveau de la tête de manche (comparé la manche de base). C'est normal. Mais par conséquent, il faut désormais réadapter l'emmanchure des DEVANT (1) et DOS (2) (précédemment amplifiés) afin que la nouvelle tête de manche réduite coïncide.

Mesurez la largeur T de la nouvelle tête de manche en suivant l'arrondi (en bleu sur le schéma)

Notez T = ..... cm



### Élargissement du bas de manche




Élargissez ensuite le bas du patron de la manche de TROP TOP, soit pour que sa forme devienne complètement droite, soit en l'évasant légèrement. Si vous évasez, vous devrez respecter une platitude (angle droit) sur le côté et arrondir légèrement le bas pour rejoindre le tracé existant (voir schéma)

## MODIFICATION DU DEVANT (1) ET DU DOS (2) – 2ÈME ÉTAPE // CORRECTION DES EMMANCHURES

Sur l'emmanchure du DEVANT (1) modifié, reportez la distance T en partant de l'épaule. Modifiez ainsi la ligne de côté afin de récupérer la nouvelle emmanchure réduite, et éliminez le surplus en le découpant (zone hachurée en bleu sur le schéma)

Faites la même opération avec le DOS (2) modifié.

Vous obtenez ainsi vos nouvelles emmanchures réduites qui coïncideront avec votre nouvelle tête de manche réduite.




## MODIFICATION DU DEVANT (1) ET DU DOS (2) – FIN

### Raccourcissement du buste et ajout de pinces

Découpez le patron du buste au niveau du repère de taille et supprimez la partie inférieure (DEVANT + DOS).


Tracez ensuite une petite pince au niveau de la taille, aux alentours du milieu de la ligne de découpe. Cette pince peut faire environ 3 cm de large (à la base) et quelques cm de haut (elle pourra varier en hauteur selon la taille choisie, l'essentiel est de conserver une bonne proportion) (DEVANT + DOS)



### Facultatif : remonter l'encolure

Vous pouvez éventuellement remonter l'encolure de 2 cm (DEVANT + DOS) environ afin que celle-ci soit plus près du cou.

Si vous effectuez cette modification, vous devrez également **réviser la longueur de la bande d'encolure**. Celle-ci devra mesurer environ **80 à 90%** de votre nouveau tour d'encolure devant/dos total (*attention à bien multiplier par 2 le tour d'encolure mesuré sur le patron puisque celui-ci n'est représenté qu'en demi partie !*)



## LA CAPUCHE DE MAGNESIUM

Le patron de la capuche du patron MAGNESIUM (Pack compléments) peut être utilisé tel quel.

# MONTAGE

## CONSIGNES DE COUPE

TROP TOP Version A / manches longues / Col relevé : strictement identique au patron

Capuche MAGNESIUM : identique au patron, SAUF... coupez les pièces dans le tissu principal seulement (pas de doublure)  
Coudre une doublure n'est toutefois pas interdit ;)

## COUTURE

Reportez vous essentiellement aux instructions de montage du patron TROP TOP Version A, manches longues, encolure relevée en complétant votre guide avec le suivant.


### AVANT de monter la bande d'encolure : montage de la capuche

Montez la capuche en tissu principal comme expliqué dans les Compléments du patron MAGNESIUM (capuche + bande de capuche).

Effectuez une petite boutonnrière (ou une simple petite fente découpée, le jersey molleton ne s'effilochant pas) dans la zone de surplus d'ourlet de la capuche.

Réalisez un ourlet en bordure de capuche sur tout le pourtour.

La boutonnrière (ou la fente) ne devra être visible que sur l'envers de la capuche.




La capuche se monte ensuite « comme un col » : celle-ci sera prise en sandwich entre l'encolure et la bande d'encolure.

Assemblez ainsi la capuche le long de l'encolure en faisant coïncider le milieu dos de la capuche avec le milieu dos du buste à l'encolure. Les extrémités de la capuche ne se rejoindront pas forcément sur le milieu devant de l'encolure (c'est normal), mais vérifiez tout de même que celles-ci soient positionnées à égale distance de part et d'autre du milieu devant de l'encolure.

Montez ensuite la bande d'encolure comme expliqué dans le patron TROP TOP pour l'option d'encolure relevée, en veillant à piquer sur toutes les épaisseurs buste/capuche/bande d'encolure.

Faites enfin passer une cordelette ou un lacet dans la coulisse formée par l'ourlet de la capuche à l'aide d'une épingle à nourrice et en passant par les boutonnrières/fentes.




### Bas de manche : fronces et bord côte

Ne faites pas d'ourlet. Froncez le bas des manches (une fois « fermées » dans leur forme tube) et posez un bord côte aux poignets.

### Bas de sweat : pinces et bord côte

Fermez les 4 pinces (les 2 du devant et les 2 du dos).

Posez ensuite un bord côte en bas du buste, sur tout le pourtour de la taille.



ET VOILÀ !

